

液晶モジュール(SC1602BSLB)コマンド早見表

分類項目	動作	コマンド(16進数)
表示	表示クリア	01
	表示ON (カーソル表示なし)	0C
	表示ON (カーソル表示あり)	0E
	表示ON (カーソル位置の桁を点滅)	0D
	表示ON (カーソルを点滅)	0F
	表示OFF	08
カーソル	カーソルをホームポジションに移動	02 または 03
	カーソルを表示	0E
	カーソルを消す	0C
	カーソル右移動モード	06
	カーソル左移動モード	04
	カーソルを右移動	14
	カーソルを左移動	10
	カーソル点滅	0F
	カーソル点滅停止	0E
シフト	表示左シフトモード	07
	表示右シフトモード	05
	表示を左シフト	18
	表示を右シフト	1C
DDRAM (7ビットアドレス)	第1行頭にアドレスセット	80
	第2行頭にアドレスセット	C0
	アドレスセット	80 + (アドレス)
	第1行第17列にアドレスセット	90
	第2行第17列にアドレスセット	D0
	データ書き込み	RS=1、RW=0 & (データ)
	データ読み取り	RS=1、RW=1 & (データ)
CGRAM (6ビットアドレス)	CGRAM先頭位置にアドレスセット	40
	アドレスセット	40 + (アドレス)
	データ書き込み	RS=1、RW=0 & (データ)
	データ読み取り	RS=1、RW=1 & (データ)
ファンクションセット	8ビット転送, 1/16Duty, 5×10Font	3C
	8ビット転送, 1/16Duty, 5×7Font	38
	4ビット転送, 1/16Duty, 5×10Font	2C
	4ビット転送, 1/16Duty, 5×7Font	28
	8ビット転送, 1/8Duty, 5×10Font	34
	8ビット転送, 1/8Duty, 5×7Font	30
	4ビット転送, 1/8Duty, 5×10Font	24
	4ビット転送, 1/8Duty, 5×7Font	20